

# MANUAL DE UTILIZARE

## Aparate waffle MAXIMA

Cititi manualul de utilizare pentru cea mai eficienta funcționare a dispozitivului. Produsele MAXIMA sunt realizate cu cea mai recenta tehnologie de productie. Sunt inspectate si testate individual. Toți parametrii tehnici respectă standardele internaționale.

Aparatul de waffle MAXIMA poate fi folosit pentru a face waffle din diferite ingrediente. Dispozitivul este sigur, stabil și ușor de utilizat. Toate componentele aparatului sunt conforme cu reglementările din industria alimentară.

### INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- Utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea dispozitivului și ranirea utilizatorului.
- Aparatul poate fi utilizat numai pentru ceea ce este conceput, adică pentru a coace waffle. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare.
- Aparatul poate fi folosit doar pentru prepararea alimentelor.
- Aveți grijă să nu vă ardeți în timp ce utilizați aparatul.
- **ATENȚIE!** Nu atingeți alte componente decât mânerul și butoanele de comandă.
- Păstrați dispozitivul și priza electrică departe de apă sau alte lichide. Dacă aparatul este scufundat accidental în apă, deconectați-l imediat și verificați aparatul de către un tehnician de service autorizat. Nerespectarea acestui lucru poate fi periculos!
- Nu scoateți niciodată carcasa de protecție de pe dispozitiv.
- Nu puneți nimic în interiorul aparatului.
- Nu puneți nimic pe deasupra aparatului.
- Nu așezați și nu întoarceți dispozitivul cu susul în jos, nici macar în timpul transportului. Nu înclinați dispozitivul mai mult de 45 °.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile umede.
- Verificați cablurile electrice în mod regulat pentru a nu se deteriora. Dacă cablul este deteriorat, solicitați înlocuirea acestuia de către un centru de service autorizat.
- Nu utilizați aparatul dacă a fost scăpat sau deteriorat în vreun fel. Dacă este necesar, verificați-l și reparați-l de către un centru de service autorizat.
- Nu încercați să reparați singur dispozitivul. Poate fi periculos.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu dispozitive ascuțite sau fierbinți și țineți-l departe de flăcări deschise. Când deconectați, trageți întotdeauna de priză, nu de cablul de alimentare.
- Acordați întotdeauna atenție dispozitivului în timpul utilizării.
- Nu lăsați niciodată copii nesupravegheați în apropierea aparatului.
- Deconectați întotdeauna cablul de alimentare în timpul curățării sau când nu îl folosiți mult timp.
- **ATENȚIE!** Când cablul de alimentare este conectat, dispozitivul este întotdeauna sub curent.
- Opriți aparatul, apoi deconectați cablul de alimentare.
- Nu trageți niciodată aparatul de cablu. Când transportați, țineți dispozitivul cu ambele mâini de carcasa.
- Nu utilizați accesorii care nu sunt incluse în dispozitiv.
- După utilizare, opriți aparatul și scoateți-l din priză.
- Rețeaua electrică la fața locului trebuie să corespundă nevoilor electrice ale dispozitivului.

**PRIMA UTILIZARE:** verificați dacă dispozitivul nu a fost deteriorat în timpul transportului. În caz de deteriorare, anunțați imediat distribuitorul și NU folosiți aparatul!

- Îndepărtați materialele de ambalare.
- Așezați aparatul pe o suprafață solidă și nivelați-l
- Așezați tava pentru grăsimi pe partea din față a aparatului.
- Asigurați-vă că nu există surse de căldură (cum ar fi radiatoare, registre de căldură, sobe sau alte aparate) lângă aparat.
- Asigurați-vă că aparatul este la cel puțin 10 cm distanță de orice alte obiecte sau pereți.
- Poziționați aparatul astfel încât cablul de alimentare să fie întotdeauna accesibil.
- Curățați aparatul și accesoriile acestuia cu o cârpă moale umedă.
- Urmați instrucțiunile din meniul „INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE”
- **ATENȚIE!** Suprafețele de coacere sunt tratate cu un strat protector subțire, care arde la prima utilizare, astfel încât se poate genera o cantitate mică de fum.
- **ATENȚIE!** Nu folosiți niciodată instrumente care pot zgâria suprafața de coacere atunci când utilizați și curățați aparatul.

## INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

1. Asigurați-vă că aparatul va fi conectat la rețea conform specificațiilor
2. Rabatați cuptorul superior, introduceți ștecherul în priză și porniți mașina
3. Setati temperatura dorită rotind butonul rotativ în sensul acelor de ceasornic. Lumina galbenă se aprinde imediat ce suprafețele de coacere inferioare și superioare încep să se încălzească.
4. Temperatura poate fi setată în funcție de materialul de bază al wafflei, de obicei între 180 250 și 250 °C. Temperatura de 250 °C ajunge în aprox. 8 minute.
5. Când aparatul atinge temperatura dorită, deschideți partea superioară a cuptorului cu mânerul. Puneți puțin ulei de gătit pe fund și turnați deasupra aluatul mixt de waffle. Închideți partea de sus a cuptorului și apăsați ușor pe partea de jos. Urmăriți wafflele până se termină. De asemenea, puteți utiliza temporizatorul dispozitivului pentru a face acest lucru.
6. [doar la aparatele waffle Bubble: înlocuiți secțiunile de coacere inferioare și superioare din cand în cand]
7. Când temperatura atinge temperatura setată, elementul de încălzire se oprește, ledul galben se stinge și ledul verde rămâne aprins. Acesta înseamnă că elementul de încălzire nu este pornit, dar aparatul este pornit, gata pentru funcționare.
8. Există o tavă cu ulei în partea din față a cuptorului inferior, unde se adună reziduurile de ulei de pe suprafață sau din aluat.
9. Când waffleul este gata, ridicați partea superioară și scoateți vafa cu o pensetă din lemn sau alte instrumente care nu deteriorează stratul de acoperire de pe suprafața de coacere. Aparatul este apoi gata să coace mai multe waffle.
10. Dacă nu mai doriți să utilizați mașina, opriți-o rotind selectorul rotativ în poziția „oprit”. Deconectați aparatul.

## IMPORTANT!

Există un limitator termic de siguranță în partea de jos a aparatului care întrerupe funcționarea dacă temperatura depășește 130 °C. Dacă acest limitator de căldură dezactivează aparatul, așteptați să se răcească și apăsați-l pentru o utilizare ulterioară.

## CURATARE SI INTRETINERE

- Deconectați fișa electrică înainte de orice curățare sau întreținere
- **ATENȚIE!** Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească complet înainte de curățare sau întreținere.
- **ATENȚIE!** Când curățați, nu utilizați produse de curățat corozive, cu solvent sau granulare, deoarece acestea pot provoca zgărieturi. Asigurați-vă că nu a intrat apa în aparat.
- Curățați dispozitivul cu o cârpă umedă și detergent universal. Ștergeți dispozitivul și cu

o cârpă uscată.

## **DEPOZITARE**

- Asigurați-vă ca dispozitivul a fost curățat înainte de depozitare.
- Răsuciți cablul electric.
- Pastrați dispozitivul într-un loc răcoros și uscat.

## **GARANTIE**

Dispozitivul are o garanție de 12 luni de la data cumpărării. Condițiile de garanție le puteți găsi pe cardul de garanție.

În cazurile următoare, garanția nu este valabilă:

1. Transport, instalare, deteriorări din cauza conexiunii necorespunzătoare.
2. În cazul unei defecțiuni a componentelor din cauza unei surse de alimentare incorecte
3. În cazul deteriorării cauzate de demontarea neautorizată, reglarea, înlocuirea componentelor mecanice sau electrice
4. În cazul deteriorării cauzate de utilizarea, curățarea sau întreținerea necorespunzătoare
5. Eșec din cauza unor cauze non-umane, cum ar fi supratensiuni, incendii, cutremure, fulgere, sau eșecuri cauzate de rozătoare și alți dăunători
6. În caz de nerespectare a instrucțiunilor de utilizare
7. Pentru consumabile și piese de uzură
8. În cazul deteriorării suprafeței de coacere

## **ELIMINAREA DISPOZITIVULUI**

Aparatele trebuie eliminate și aruncate într-un mod ecologic. Se recomandă ca dispozitivul să fie dus la o instalație de reciclare.