

NÁVOD NA POUŽITIE

Fritézy MAXIMA

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Pozorne si prečítajte informácie v tomto návode. V prípade potreby uschovajte návod na obsluhu. Pred zapnutím stroja sa uistite, že údaje na štítku stroja zodpovedajú sieťovému napätiu v pracovnej oblasti, kde sa má stroj používať. Stroj musí nainštalovať odborník v súlade s pokynmi výrobcu a miestnymi predpismi. Spotrebič musí byť umiestnený pod digestorom, ktorý musí byť v súlade s UNI-CIG 7129 A 8723. Tento spotrebič je určený iba na vyprážanie v oleji. Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v prípade akýchkoľvek škôd vyplývajúcich z nefunkčnosti zariadenia v súlade s pokynmi na obsluhu a údržbu alebo akýchkoľvek nepresností v tomto návode na obsluhu spôsobených chybami pri preklade alebo preklepoch. Výrobca si vyhradzuje právo vykonať potrebné zmeny bez zmeny základných charakteristík.

NÁVOD NA MONTÁŽ

Stroj môžete identifikovať pomocou štítku s údajmi na zadnej strane zariadenia. Stroj je vybavený odnímateľnou konštrukciou z nehrdzavejúcej ocele, termostatom na vykurovanie, bezpečnostným termostatom, svetlom na zahrievanie, indikátorom teploty ohrevu, kohútikom na vypúšťanie oleja (8 -litrové verzie) alebo vyberateľnou olejovou nádržou (4 -litrové verzie).

Odstráňte ochrannú fóliu. Dodržujte tieto základné pravidlá:

- Sieťové napätie musí zodpovedať hodnote uvedenej na výkonovom štítku stroja.
- Spotrebič je možné pripojiť iba k riadne uzemnenej elektrickej zásuvke.
- Pripojte spotrebič k sieťovému napájaniu určenému pre jeho výkon (pozri výrobný štítok na zadnej strane spotrebiča).

Elektrické zapojenie musí vykonať odborník v súlade s predpismi CEI. Sieťový kábel musí byť vedený tak, aby žiadna jeho časť pri izbovej teplote nedosiahla 50 ° C. Pred inštaláciou sa uistite, že je sieťová zástrčka alebo vypínač ľahko prístupný, keď je spotrebič na svojom mieste. **VÝROBCA NEBUDE ZODPOVEDNÝ ZA PORUCHU NEDODRŽIAVANIE TIETO BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ.**

Montáž zariadenia:

1. Vymeňte vnútornú panvicu (pre fritézy MAXIMA 4 a 4 + 4).
2. Vložte na miesto vykurovacie teleso a ovládací panel (pre fritézy MAXIMA 4 a 4 + 4).
3. Umiestnite kôš do vnútornej nádoby tak, aby bol zaistený nosnou koľajnicou a nie vykurovacím telesom.
4. Naplňte zariadenie olejom až po úroveň medzi minimálnym a maximálnym označením. (Ak sa používa tuk, musí sa pred naliatím do nádrže roztaviť.) **UPOZORNENIE!** Prístroj nikdy nepoužívajte bez oleja, s malým alebo príliš veľkým množstvom oleja, pretože to môže spôsobiť stratu záruky!
5. Nasadte veko na kôš.

Dôležité! Tento spotrebič je určený na použitie v stravovacích zariadeniach a smie ho obsluhovať iba kvalifikovaná osoba!

NÁVOD NA POUŽITIE

UVEDENIE

1. Zapojte spotrebič do zásuvky.
2. Zapnite spotrebič tlačidlom ON / OFF.
3. Otáčajte termostatom, kým teplota nedosiahne požadovanú úroveň. Kontrolka sa rozsvieti a vypne, keď sa dosiahne nastavená teplota.
4. Sundajte veko a zariadenie je teraz pripravené na použitie.
5. Výrobok, ktorý chcete vyprážať, najskôr osušte a potom pomaly namočte do oleja.
6. Ak chcete vyprážať mrazený výrobok, naplňte fritézu iba do polovice a veľmi pomaly ho púšťajte do oleja.
7. Nasadte veko a keď je produkt pripravený, odstráňte veko a vyberte kôš zo zariadenia.

VYPNUTIE: Stroj vypnite tlačidlom ZAPNÚŤ / VYPNÚŤ. **POZNÁMKA:** Ak zostane napájací kábel zapojený do elektrickej zásuvky, zariadenie bude pod napätím.

ÚDRŽBA

1. Po vyprážaní vyberte kúsky plávajúce v oleji.
2. Studený olej z nádrže občas vypustite a nádrž umyte vodou a saponátom. Ohrievač umyte rovnakou metódou a starajte sa o kapilárnu žiarovku termostatu.
3. Riadiacu jednotku by ste nemali čistiť ničím iným než vlhkou handričkou. **NA ČISTENIE NEPOUŽÍVAJTE TEKÚCI VODU ani KOROZÍVNE MATERIÁLY. DÔLEŽITÉ:** Pred akýmkoľvek čistením odpojte spotrebič od siete a počkajte, kým olej a ohrievač nevychladnú.

AK SPOTREBIČ NEFUNGUJE

1. Skontrolujte, či je hlavný vypínač zapnutý, či je kolík správne zasunutý v hlavovej časti, ako je popísané v časti 2.3, a či je bezpečnostný termostat v správnej polohe (červený kolík nie je spustený). Bezpečnostný termostat sa aktivuje, keď teplota oleja prekročí 230 oC, aby sa zabránilo činnosti termostatu vykurovania.
2. Ak sa bezpečnostný termostat opäť aktivuje, zavolajte odborníka.
3. Pri údržbe sa vždy držte originálnych dielov.

OEEZ ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

Rozhodnutia 2002/95 / ES, 2002/96 / ES a 2003/108 / ES sa týkajú obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a regulácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení.



Tento symbol, prečiarknutý odpadkový kôš na kolieskach, na výrobku alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s iným domovým odpadom.

Triedený zber odpadu pre toto zariadenie organizuje a organizuje výrobca. Je zodpovednosťou užívateľa, aby kontaktoval výrobcu a riadil sa systémom odpadového hospodárstva určeným výrobcom pre separovaný zber odpadu.

Oddelený zber a recyklácia použitých zariadení v čase likvidácie pomôže šetriť zdroje životného prostredia a zaistiť, aby boli recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.