

SZERELÉSI ÉS BEÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK

SAMMIC LI-240 GYÜMÖLCS CENTRIFUGA

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Olvassa el ezt a használati útmutatót a gép beszerelése és használata előtt. Tartsa meg ezt a használati útmutatót a további tanácsadáshoz!
2. Csatlakoztassa a gépet a hálózathoz a gépen feltüntetett feszültségnek megfelelően.
3. Földelés kötelező. Az elektromos kábelnek földelt vezetéknek kell lennie.
4. Ne merítse a gépet vízbe!
5. Szoros felügyelet szükséges ha a gépet gyermek használja, vagy használat közben a gép közelében gyermek tartózkodik.
6. Húzza ki a gépet az elektromos hálózathoz, ha nem használják, illetve a tisztítás előtti összeszerelés és szétszerelés előtt.
7. Ne működtessen semmilyen készüléket sérült hálózati kábellel, illetve abban az esetben ha a gépet leejtették, vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a gépet a legközelebbi arra felhatalmazott szervizbe átvizsgálásra, javításra illetve beállításra.
8. Bizonyosodjon meg róla mindig, hogy a gép a használat során biztonságosan rögzítve van mielőtt a motor beüzemelésre kerül.
9. Bizonyosodjon meg róla minden használat után, hogy a gép bekapcsoló gombja "OFF" kikapcsolt állásban van-e. Mielőtt szétszereli a gépet legyen biztos benne, hogy a gép teljesen leállt.
10. Csak fedéllel együtt használja a gépet! (Ez a modell csak úgy működik, ha a főkapcsoló "ON" pozícióban van és a kar felső állásban áll.
11. Ne tisztítsa a gyümölcs centrifugát folyó vízzel!
12. Ha megnyomja a "Turbo" gombot, az ad egy plusz erőt a motornak és eltávolítja a tárcsákra vagy a gép házba beragadt gyümölcs pépet. Nem ajánljuk a Turbo fokozat használatát folyamatos használatra a gép működése során, amikor az nem szükséges.

ELŐKÉSZÜLET

Először vágja fel a gyümölcsöt és a zöldséget darabokba, így azok könnyebben becsúsznak az etető hengerbe. A dzsúsz minősége mindenképpen felett a felhasznált gyümölcsök és zöldségek minőségétől függ. Mindig vásároljon friss gyümölcsöt és zöldséget. Mossa meg azokat folyó vízzel használat előtt mivel azok növényvédő szereket tartalmazhatnak. A lágy gyümölcsök, mint a körte, banán, szilva és hasonló magos gyümölcsök nem alkalmasak a gyümölcs centrifugálásra. Ezeknél a gyümölcsöknél centrifugálás során nem tiszta dzsúszt kapunk, hanem pürét. Továbbá ezek a gyümölcsök eltömíthetik a gép belsejét.

TISZTÍTÁS

Centrifugálás után kapcsolja ki a gépet és várjon, amíg az megáll. Ha az összes dzsúsz távozott a gépből, a gépet alaposan ki kell tisztítani. Ha szükséges használjon egy kefért a maradék felesleg eltávolításához. Mossa el a fedőt (2), a gyümölcs tálat (5) és a tömőfát (1) folyó vízzel. Tisztítsa meg a motor egységet (6) nedves ronggyal szükség esetén. Ne hagyja a műanyag alkatrészeket forró felületen, mivel azok a hő hatására deformálódhatnak illetve megolvadhatnak.

HASZNÁLAT

A készüléket ki kell húzni az elektromos hálózathoz a gép összeszerelése előtt!



Helyezze a gyümölcs tálat (5), a műanyag betétet (4) és a szűrő tárcsát (3) a motorra (az ábra szerint).

Csatlakoztassa a motort az elektromos hálózathoz. Nyomja meg gyengéden a szűrő egységet, amíg meg nem bizonyosodott róla, hogy az megfelelően összekapcsolódott.

Helyezze a fedőt a helyes irányba és húzza a kart maga felé. Kapcsolja be a gépet az "ON" nyomógombbal. Nyomja be az előkészített gyümölcsöt az etetőhengeren keresztül a tömőfával, ne túl gyorsan.

Ne nyúljon kézzel a gép etető hengerébe működés közben. Ha a gép elkezd rezegni vagy ugrálni alacsonyabb sebességnél, kapcsolja ki a gépet azonnal, így a felesleges anyag távozik a gépből.



Műszaki paraméterek

- Sebesség: 6300 fordulat / perc
- Elektromos csatlakozás: 220V / 50Hz
- Teljesítmény: 420W
- Méretek: 205mm széles x 310mm mély x 360mm magas
- Tömeg: 5 kg